

### Algemeen

De vinylstroken van Beautifloor PVC Design zijn dankzij het geavanceerde productieproces zeer slijtvast en door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige grondstoffen eenvoudig te reinigen. Toch is geen enkele vloer onderhoudsvrij, ook Beautifloor PVC Design niet. Om optimaal en langdurig van de vloer te kunnen blijven genieten, adviseren wij u om onderstaand onderhoudsadvies op te volgen. Zeker projectmatig adviseren wij goede beschermingslagen, afgestemd op het gebruik.

### (Extra) PU beschermlaag

Hoewel de meeste Beautifloor PVC Design vloeren af fabriek zijn voorzien van een PU beschermlaag is het belangrijk om de vloer direct na installatie te voorzien van een (extra) PU beschermlaag. De voordelen hiervan zijn:

- Aangehecht vuil laat zich makkelijker verwijderen
- Kleine krasjes, die tijdens het gebruik ontstaan, worden hersteld
- Eventuele strepen van schoenzolen laten zich eenvoudig verwijderen
- De naden tussen de stroken en tegels vloeien goed dicht, waarmee de vloer een betere vochtbestendigheid krijgt
- Een langere levensduur

Bij het achterwege blijven van deze behandeling, bestaat het risico dat er op een later tijdstip veel extra tijd en inspanning zal moeten worden geleverd om de vloer te herstellen.

### Beschermings- en onderhoudsproducten

De behandelingswijze en het te kiezen beschermingsproduct is afhankelijk van de toepassing en ruimte waar de vloer is gelegd. Wij adviseren gebruik te maken van de producten van Dr. Schutz.

Toepassing	Dr. Schutz product	Aanbrengen
Showroom (auto's)*	PU Anticolor	Roller
Laboratorium	PU Anticolor	Roller
Drukkerij	PU Anticolor	Roller
Gezondheidszorg	PU Anticolor	Roller
Kapsalon	PU Anticolor	Roller
Kantoor	PU Protector Extramat of Secura	Roller of wasverdeler
Winkel	PU Protector Extramat of Secura	Roller of wasverdeler
Onderwijs	PU Protector Extramat of Secura	Roller of wasverdeler
Overige	PU Protector Extramat of Secura	Roller of wasverdeler

\* Door toepassing van PU Anticolor wordt migratie tussen vinyl en rubber voorkomen. Door toevoeging van PU antislip aan PU Protector Extramat, wordt een hogere slipweerstand verkregen (R10 volgens DIN 51130).

Voor het aanbrengen van deze beschermingsproducten zijn de volgende voorwaarden zeer belangrijk:

- Vermijd sterke zonnestraling of tocht.
- Schakel vloerverwarming uit (indien aanwezig).
- Restmateriaal en droge vervuiling verwijderen.
- Vloer grondig machinaal voorreinigen.
- Sterke luchtcirculatie vermijden.

### Dagelijks onderhoud

Stofwissen met een stofzuiger (zacht mondstuk) zal vaak voldoende zijn. Wekelijks kunt u de vloer reinigen met een dweil of wismop. Gebruik hiervoor een oplossing van lauw water en Dr. Schutz PU Reiniger.

### Periodiek onderhoud

De frequentie voor periodiek onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruikintensiteit, de hoeveelheid vuil die mee naar binnen wordt gelopen en de wijze waarop het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om het periodiek onderhoud één keer per jaar uit te voeren. Hierbij wordt er een nieuwe beschermlaag op de vloer aangebracht. De procedure is afhankelijk van gebruikte of te gebruiken beschermingsproduct. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Schutz Benelux            Telefoon: 0317-745040  
Utrechtsestraatweg 198b    Fax:        0317-745049  
3911 TX Rhenen                E-mail:    info@dr-schutz.nl

### Tips voor preventief onderhoud en het voorkomen van beschadigingen

- Voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die bij u binnenloopt neemt een stukje "buitenwereld" mee via zijn of haar schoenzolen. Door toepassing van een goede entreemat of schoonloopzone voorkomt u grotendeels de inloop van vuil en vocht, waardoor u de mFLOR vloer minder vaak hoeft schoon te maken en de levensduur ervan wordt verlengd.
- Voorkom langdurig contact tussen vinyl en rubber (tenzij beschermd met PU Anticolor). Door migratie kan er een blijvende donkerbruine verkleuring optreden.
- Schuif geen zware voorwerpen over de vloer en voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede viltjes (zie [www.scratchnomore.com](http://www.scratchnomore.com)).
- Vervang eventueel de wieltjes onder de bureaustoelen door wieltjes, die geschikt zijn voor vlakke vinyl vloerbedekking.
- Gemorste vloeistoffen z.s.m. verwijderen.